

Sistemas de protección de paredes Koroseal

Revestimiento de pared Traffic Weave™

Instrucciones de instalación

Si tiene alguna duda acerca de la instalación adecuada de este producto, llame a su distribuidor o comuníquese con el representante de ventas de **KOROGARD®** antes de continuar la instalación.

Preparación de los materiales: Revise las piezas para asegurarse de que el patrón, la cantidad y la calidad sean tal como se hizo el pedido. Separe las piezas por patrón y organícelas en la secuencia de número de rollo, comenzando con el número más alto.

Preparación de la superficie: Las superficies a cubrir deberán estar limpias, lisas, secas y en buen estado desde el punto de vista estructural. Se debe quitar la pintura suelta u otros revestimientos de pared. A fin de garantizar la máxima fluidez de la instalación, se deberán lijar y sellar las áreas afectadas con clavos, melladuras, rayones, así como otras imperfecciones de la superficie. En las paredes nuevas, las juntas de las paredes de pirca deberán pegarse con cinta adhesiva, aplanarse y lijarse.

El moho necesita humedad para crecer y, por lo tanto, es importante revisar las paredes con un medidor de humedad adecuado. La humedad no deberá ser mayor del cuatro por ciento. Es necesario corregir el exceso de humedad en las paredes antes de instalar el revestimiento de pared. Elimine el moho y las manchas de humedad de las paredes existentes y aplique un tratamiento a las superficies para inhibir el futuro crecimiento.

Los revestimientos de paredes de vinilo pueden instalarse sobre casi cualquier superficie que haya sido preparada correctamente. No coloque el vinilo sobre escrituras con tinta de bolígrafos, lápiz de cera, rotulador de tinta, manchas a base de aceite o materias extrañas que se puedan transparentar a través del vinilo. Se sugiere utilizar lápiz de mina para hacer marcas en el vinilo o en la pared, porque éstas no se transparentan.

Las superficies brillantes deben ser lijadas para despuntar la superficie o se deberá dar una pintura base resistente Professional R-35.

En las pircas nuevas, si desea poder cortar las tiras en el futuro y no se especifica ninguna pintura base, utilice pintura base Professional UltraPrime™ Pro 977 y un adhesivo resistente comercial aprobado por el fabricante para el revestimiento de la pared.

Aplicación del revestimiento de paredes: Antes de fijarlo, examine el patrón para lograr uniformidad en cuanto al color y repetición del diseño. Se deberán ajustar o invertir los patrones para garantizar la uniformidad del color. Solamente se deberán utilizar anchos completos de material para lograr el montaje más satisfactorio. Todo el material deberá montarse en secuencia de rollo (numérica) dentro de un área sombreada comenzando con el número más alto primero y avanzando en orden descendente, siguiendo la misma secuencia con la que se corta el rollo. Si fuera necesario montar el material de manera rápida o en posición horizontal, hágalo siguiendo también la secuencia numérica.

Los cabezales pueden ocasionar un sombreado insatisfactorio si se fijan fuera de secuencia. El revestimiento de pared está precortado y gran parte del mismo se puede unir a tope. Tanto el solape con doble corte como el precorte tienen ambas ventajas para lograr que las uniones queden bien. No "raye" la pirca al realizar los cortes dobles.

Como con todos los revestimientos de pared de vinilo, determinados patrones de impresión sin diseño profundamente grabados proporcionarán una unión más satisfactoria si se hace un corte de orillo de dos a tres pulgadas desde cada uno de los lados de la hoja. Al fijar los materiales, resulta mejor observar, a distancia, las primeras tres láminas colocadas antes de continuar. Esto indicará si es correcto hacer una "reducción" más profunda. Si no se puede corregir un borde "inaceptable" mediante una "reducción" ligeramente más profunda, comuníquese con su distribuidor.

Aplique una capa uniforme de adhesivo al lado con tela del material utilizando un cepillo de cerda fuerte, rodillo o máquina de pegar. No se recomienda fijarlo en seco. El revestimiento de pared deberá aplicarse a la pared tan pronto como se ponga pegajoso. Alise la superficie, sacando las burbujas de aire a medida que va avanzando. A medida que vaya instalando cada tira, quite inmediatamente el exceso de adhesivo de la superficie de revestimiento de pared y de las juntas utilizando una esponja natural y un cepillo de cerda suave enjuagado frecuentemente en agua tibia limpia. Seque con una toalla limpia; se deberá utilizar un limpiador profesional de vinilo/removedor de revestimiento de pared, en los lugares donde se haya secado el adhesivo.

No nos hacemos responsables de la apariencia y el desempeño del recubrimiento de las paredes que no se haya aplicado siguiendo estas instrucciones.

No deben quedar juntas verticales a menos de 6 pulgadas de las esquinas exteriores e interiores.

No instale recubrimiento de paredes a menos que se mantenga a una temperatura superior a los 55° F tanto en las zonas de instalación como de almacenamiento. Para la instalación, deberá haber luces de construcción permanentes. Si, después de haber colocado tres tiras, existe alguna duda en cuanto a la apariencia, deténgase y comuníquese con su distribuidor.



800-628-0449 • www.korogard.com • Division 10 26 00